


Wie kalkuliere ich meinen Stromlieferpreis (Mischtarif)?

(1e) PV-Mieterstrom



MISCHTARIF KALKULATION

Für die Preisgestaltung bitte beachten Sie auf den gesetzliche Pflichten (Kasten rechts).

PV-Lieferpreis:

- Untergrenze: Solarstrom-gestehungskosten
- Obergrenze: siehe Kasten rechts

Netzbezugs-Lieferpreis:

- Obergrenze: siehe Kasten rechts

Mischtarif = PV-Stromlieferpreis x Solare Deckung + Strombezugstarif x (1 – Solare Deckung)


⚠ ÜBERPRÜFUNG

Nach gesetzlichen Grundlage muss der Mischtarif und Grundpreis so angelegt werden, dass der zu zahlende Gesamtpreis nicht mehr als 90% des Grundversorgungstarifs beträgt, auf Basis des Grund- und Arbeitspreises.

$$\text{Mischtarif} \times \text{jährliche Verbrauch} + \text{Grundpreis} < 0,9 \times (\text{Grundversorgungsarbeitspreis} \times \text{jährliche Verbrauch} + \text{Grundversorgungsgrundpreis})$$

www.dgs-franken.de/service/stromkostenrechner/

Welche Zahlungsflüsse bestehen zwischen den Akteuren ?



Bildung Medien Sachverstand DGS

* Die **Solare Deckung** (im Orange) beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum Gesamtstrombedarf (ganze Torte).
 ** Der **Eigenverbrauchsanteil** beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum gesamten Strom durch die PV-Anlage erzeugten Strom (ganze Torte).