



Wie kalkuliere ich meinen PV-Stromlieferpreis ?

(1f) PV-Gebäudestrom



Welche Zahlungsflüsse bestehen zwischen den Akteuren ?



PV-STROMLIEFERPREIS GESTALTUNG

Sie sind frei Ihren Strompreis zu gestalten, jedoch muss es für den Verbraucher einen Vorteil geben.

PV-Lieferpreis:

- Untergrenze : Solarstrom-gestehungskosten
- Obergrenze : Netzbezugsstrom-preis vom EVU

AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL DEFINIEREN

Für die Aufteilung des PV-Stroms pro 15 Min zwischen den Verbrauchern gelten die gesetzlichen Vorgaben (§42b EnWG). Hier unten sind zwei Beispiele genannt. Für mehr Informationen siehe die Berechnungsformeln von bdew (edi@energy).

Statisch → Aufteilung des erzeugten PV-Stroms zwischen allen Teilnehmern zu gleichen Teilen; **der nicht zuteilbare Strom wird der Netzeinspeisung zugeordnet.**

Dynamisch → Aufteilung des erzeugten PV-Stroms zwischen allen Teilnehmern im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Verbrauch

* Die **Solare Deckung** (im Orange) beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum **Gesamtstrombedarf** (ganze Torte).
 ** Der **Eigenverbrauchsanteil** beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum **gesamten durch die PV-Anlage erzeugten Strom** (ganze Torte).